STABILA®

...sets standards

Receiver REC 150

es Instrucciones

Manual de instrucciones

El STABILA REC 150 es un receptor de fácil manejo para detectar rápidamente roto-láseres. Con el receptor REC 150 se pueden captar rayos láser de aparatos roto-láser aunque ya sean imperceptibles para el ojo humano.

En caso de que después de leer el manual de instrucciones todavía tenga alguna pregunta, nuestro servicio de asesoramiento telefónico estará a su disposición en cualquier momento: + 49 63 46 / 3 09 - 0

Elementos del aparato:



1. Tecla del ON/OFF / volumen
2. Tecla de la precisión
3. Visualizador LCD
4. Ventana de recepción del láser 50 mm/ 2“
5. Pitido
6. Marcas “en línea”
7. Tapa del compartimento de las pilas
8. Ranura-guía para la grapa de sujeción

Puesta en marcha

Pulse la tecla ON/OFF/volumen (1). Una señal acústica y una iluminación breve del visualizador confirman que el aparato está conectado. Para desconectarlo pulse una vez brevemente (2 sec)la tecla ON/OFF / volumen (1).
Si no se utiliza, el aparato se desconecta automáticamente al cabo de 30 minutos.



Señal de la diferencia de alturas

5 niveles indican la diferencia con el centro de la línea láser.
La raya del medio indica la posición “en línea” del REC 150.



Pitido rápido = demasiado arriba / atrás

Sonido continuo = “en línea”

Pitido lento = demasiado abajo / delante

Colocación y orientación del receptor

Manejo adecuado para conseguir un resultado de medición correcto:



Señales acústicas

Ajuste del volumen
Pulsando repetidamente la tecla (1) se ajusta el sonido
alto, desconectado o bajo.
Con el sonido desconectado, un breve pitido indica que se recibe el rayo láser.



Ajuste de la precisión

El receptor se enciende siempre con el ajuste de precisión „exacta“.
Pulsación breve, repetida de la tecla „Precisión“ (2) para ajustar la precisión: „exacta“ = ± 1,0 mm (± 1/32 in.) y „aproximada“ = ± 3,0 mm (± 1/8 in.).



Cambio de pilas

Lleno:
Las pilas están bien

Pilas baja



2x 1,5V

Alkaline AA, LR6, Mignon

Abra la tapa (7) en la dirección de la flecha y coloque las pilas nuevas según el símbolo del compartimentos de pilas.

¡Las pilas deberán sacarse si no se utiliza durante un largo periodo!

Grapa de sujeción

Sujeción:
Desplazar la grapa de sujeción por la ranura guía hasta que se enclave.
Pulsando el botón de liberación se suelta la fijación y se puede retirar la grapa de sujeción.



Tornillo de ajuste:
girándolo, la abrazadera con el receptor se sujeta al metro o se vuelve a soltar.



Referencia de lectura: a una altura con la marca „en línea“ del receptor.



Datos técnicos

Precisión	exacta :	± 1,0 mm ± 1/32 in
	aproximada:	± 3,0 mm ± 1/8 in
Rango de recepción:	610 nm - 900 nm	
Ángulo de recepción:	± 45°	
Señal acústica:	Alto : › 90 dBA	Bajo: 75 - 85 dBA
Pilas:	2x 1,5V alcalinas, tamaño Mignon, AA, LR6	
Duración:	70 horas	
Apagado automático:	30 minutos	
Temperatura de servicio:	-20°C a +60°C	– 4 °F a +140 °F
Temperatura de almacenamiento:	-40°C a +70°C	–40 °F a +158 °F
Clase de protección del aparato:	IP 67	
Peso receptor:	300 g 12 oz	

Se reserva el derecho a realizar cambios técnicos.

Limpie el aparato con un paño húmedo.
¡No utilice ningún disolvente ni diluyente!

Programa de reciclaje para nuestros clientes de la UE

De acuerdo con la directiva RAEE, STABILA ofrece un programa de recogida de productos electrónicos al término de su vida útil. Puede obtener información más detallada en: +49 63 46 / 3 09-0

Declaración de garantía del STABILA

Además de los derechos legales que le corresponden al comprador, que no están limitados por esta garantía, STABILA asume la garantía de la ausencia de defectos y las propiedades garantizadas del aparato en el caso de defectos del material o de fabricación durante un periodo de tiempo de 24 meses a partir de la fecha de compra. La eliminación de cualquier defecto/error se realiza, según nuestro parecer, mediante la reparación o la sustitución del aparato. STABILA no se hace cargo de ninguna otra reclamación.

Los defectos debidos a un manejo inapropiado (p. ej. los daños ocasionados por el efecto de una fuerza intensa, funcionamiento con tensión/tipo de corriente erróneos, uso de fuentes de corriente inapropiadas), así como las modificaciones realizadas por cuenta propia en el aparato por parte del comprador o de terceros anulan la garantía. No se asume ninguna garantía por los signos de desgaste natural y los pequeños defectos que no afecten al funcionamiento del aparato. En caso de posibles derechos de garantía, adjunte el justificante de compra y el resguardo de la garantía cumplimentado (véase última página del manual de instrucciones) al aparato y envíelos a través de su proveedor.

Certificado de garantía del REC 150 de STABILA

Cliente:

Dirección:

Fecha de compra:

Proveedor (sello, firma):

CE

STABILA Messgeräte
Gustav Ullrich GmbH

P.O. Box 13 40 / D-76851 Annweiler
Landauer Str. 45 / D-76855 Annweiler

Tel.: + 49 63 46 / 309 - 0
Fax: + 49 63 46 / 309 - 480

e-mail: info@stabila.de
www.stabila.de